

Fiche Technique

Chargeur sans contact



Le chargeur permet de recharger sans câble le module de vos semelles connectées. C'est un chargement par induction, il suffit de le placer dans votre chaussure équipée de la semelle connectée.

Bon à savoir

Ce chargeur est compatible avec les appareils qui se chargent sans contact.
La durée du chargement peut varier en fonction de la capacité de la batterie, de son niveau de charge, de son âge et de la température ambiante.

Témoin lumineux

Un témoin lumineux clignotant vous indique que votre chargeur est correctement placé dans la chaussure sur la semelle connectée et qu'elle est bien en train de charger.

Description du produit

Boîtier : Plastique polycarbonate
Adaptateur secteur fourni : 5V/2A
Puissance maximale recharge à induction : 5W
Consommation en veille : 0,4W
Consommation en charge : 1,2W

Référence produit	Largeur	Hauteur	Longueur	Poids
XSC_001	6 cm	6,5 cm	11,5 cm	200 g

Conseil d'entretien

Avant tout, débrancher le chargeur de la source d'alimentation.
Pour nettoyer le chargeur, essuyez-le avec un chiffon humide. Ne jamais le plonger dans l'eau.

Environnement

Matériau nécessitant un traitement de déchet spécifique. Pour plus d'informations, contactez vos autorités locales. Possibilité de démontage pour récupération de matériaux.



La dernière version de ce document est disponible au téléchargement sur www.traxxs.net
Ceci signifie qu'il peut y avoir des différences entre cette version et la version papier.